



Aislante Térmico de Techo Elevable Para Viano Marco Polo

1.



1. Pegar los velcros adhesivos sobre el perfil de aluminio.

2.



2. Pegar los velcros adhesivos sobre la chapa del vehículo.

3.



3. Unir el térmico al velcro adhesivo.

4.



4. Posibilidad de bajar el techo con el aislante puesto.